

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sauna mobile qui vous procure tous les bienfaits d'un sauna professionnel. Sans absolument aucun stress et en toute tranquillité dans votre foyer, vous pouvez profiter de tous les avantages d'une séance de sauna. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Sauna mobile
- Générateur de vapeur
- Raccord tuyau
- Télécommande
- Sacoche de transport
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation		230 V
Puissance		1000 W
Capacité du générateur de vapeur		1,5 L
Minuteur		0-99 min
Temps de préchauffage		9 min
Température maximale		46° C
Dimensions	monté	106 x 82 cm
	replié	35 x 2,5 x 35 cm

Installer le sauna

Pour monter le sauna, suivez les indications des images suivantes.




Utilisation

1. Installez le sauna et branchez-le au générateur de vapeur via le raccord tuyau.
2. Remplissez d'eau le générateur de vapeur jusqu'au marquage supérieur. Vous pouvez également ajouter quelques gouttes d'huiles essentielles ou de parfum dans l'eau.
3. Branchez le générateur de vapeur sur une prise électrique.

4. Réglez la température souhaitée. À l'aide de la touche "Power", faites votre choix entre l'option 1 à 9.
5. Appuyez sur la touche "Timing" pour régler le minuteur de 0 à 99 minutes. Pour vos premières séances de sauna, choisissez plutôt 30 minutes.
6. Après 9 minutes, le générateur de vapeur a produit suffisamment de vapeur pour une séance de sauna.
7. Placez une chaise en plastique résistante à l'eau et à la chaleur dans le sauna, rentrez dedans, fermez les fermetures à tirette et profitez de votre sauna.
8. Après chaque utilisation, nettoyez le sauna avec un chiffon sec.

Replier le sauna

Quand le sauna est sec, vous pouvez le replier pour le ranger dans sa sacoche. Pour cela, suivez les indications du schéma.



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-5122 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.11.2014

Kurtasz A.